

## AGRANDISSEUR AUTOMATIQUE PRIOX

### MODE D'EMPLOI

#### - RECEPTION -

Sortir avec précaution l'appareil de sa caisse, le poser à son emplacement et, avant toute chose, enlever la vis située derrière la colonne et qui a pour fonction d'immobiliser le contrepoids pendant le transport. Ne pas remettre cette vis qui n'a plus d'utilité.

#### - MONTAGE -

Poser tout d'abord le condensateur à la partie supérieure du plateau et l'engager dans l'ouverture circulaire jusqu'à la limite d'arrêt du bourrelet circulaire, poser sur ce condensateur la lanterne de façon que la plaque "PRIOX" se trouve en avant, et placer la prise de courant du bout du fil de la lanterne sur le socle du sommet de la colonne.

Prendre le gros objectif diaphragmes en avant et l'engager correctement dans les ergots de la planchette située sous le soufflet, de façon que le cône porte bien au fond de la feuillure, donner un léger mouvement à droite pour le bloquer.

La mise au point de cet objectif de 135 m/m est obtenue par la rampe de droite; il faut donc que le roulement à billes du levier baladeur soit posé sur cette rampe. Cet objectif agrandit les clichés depuis la grandeur égale jusqu'à 5 diamètres.

Pour les grossissements supérieurs, employer l'objectif de 85 m/m; cet objectif possède sa mise au point automatique sur la rampe centrale, pour l'agrandisseur avec 3 objectifs, et sur la rampe de gauche pour l'agrandisseur à 2 objectifs. Pour les grossissements encore plus forts (jusqu'à 20 diamètres), employer le petit objectif de 50 m/m. Pour utiliser cet objectif, placer le levier baladeur sur la rampe de gauche. Pour changer le baladeur de rampe, prendre avec la main gauche le grand volant de gauche et le tourner vers l'arrière; il suffit à ce moment-là de tirer dans un sens ou dans l'autre sur le petit volant de droite (3) solidaire de l'axe du bala-