

.....

En soulevant le margeur, on voit à gauche une autre règle qui

Remarque: pour éviter des pertes de film lors de l'amorçage, il suffit de placer l'extrémité du film sur le tambour denté de façon qu'il engrène. Prendre ensuite 3 à 4 clichés successifs et, alors seulement, introduire l'extrémité pliée du film dans la bobine réceptrice. De cette façon, l'amorce se réduit à la longueur de 3 images, soit 12 cms maximum.

### - EMPLOI DE LA LUMIERE FROIDE -

La substitution de la lumière froide à l'éclairage normal de l'agrandisseur doit s'opérer suivant les indications ci-dessous.

- Enlever la lanterne normale de l'agrandisseur, ainsi que le condensateur optique.
- Mettre en place la lanterne de lumière froide sans le condensateur.
- Placer le transformateur soit sur le plateau de l'agrandisseur, soit sur une tablette placée à proximité de ce plateau.
- Relier au transformateur le fil sortant de la lanterne à lumière froide à l'aide de sa prise de courant et du socle incorporé sur transformateur.
- Placer la fiche de prise de courant du fil sortant du transformateur sur le socle surmontant la colonne de l'agrandisseur. La lumière froide est ainsi prête à fonctionner.
- Le fonctionnement de la lanterne à lumière froide est identique à celui de la lanterne normale et est commandé par le même interrupteur ou le même compte pose.
- Pour obtenir une bonne régularité d'exposition, il est recommandé de mettre en circuit la lumière froide une minute avant de commencer la séance de travail.

### - EMPLOI DU SUPER-MARGEUR PRIOX -

#### Mode d'emploi

Les graduations des deux grandes règles plates indiquent les formats de papier.

Les graduations des curseurs indiquent la largeur des marges choisies.

...../..