

En soulevant le margeur, on voit à gauche une autre règle qui indique la marge pour l'équerre de butée des papiers.

Le déplacement de cette équerre est obtenu par le bouton noir de commande (à gauche sur le margeur).

Exemple : pour obtenir une marge de 10 m/m sur un papier 18 x 24 cms, il suffit de régler :

- 1°- l'équerre de butée sur le chiffre 10.
- 2°- d'amener le chiffre 10 du curseur de gauche en face du chiffre 18 de la règle.
- 3°- d'amener le chiffre 10 du curseur du fond sur le chiffre 24 de la règle.

Le Margeur "PRIOX" P.L. 24 x 30 est aussi prévu pour recevoir directement un dispositif électronique.

Dans ce cas, il suffit d'enfiler la tige porte sonde dans l'orifice oblique prévu à cet effet, près du bouton de commande, de façon que le coffre de la sonde soit parallèle à la règle graduée de gauche et de bloquer cette tige en position à l'aide d'une vis 6 pans, visible sur le côté gauche du margeur, en soulevant ce dernier.

De chaque côté du margeur, deux orifices formant poignée permettent de le déplacer facilement.

#### - ENTRETIEN - REGLAGE -

L'agrandisseur PRIOX ne nécessite aucun entretien particulier. Sa colonne devra toutefois être maintenue propre et huilée légèrement tous les 3 mois (huile de vaseline).

Dans le cas où, accidentellement, la mise au point automatique de l'appareil se trouverait dérégulée, un réglage nouveau pourra être effectué en opérant comme suit :

- Positionner le levier baladeur (2) et le placer vers le milieu de la came centrale, correspondant à l'objectif de 85 m/m.
- Placer le levier de soulèvement des cames (5) à droite de la colonne et en bas) sur la position zéro et supprimer tout plateau margeur avec plancher.
- Faire alors la mise au point très exacte, directement sur le plateau de l'agrandisseur. Rebloquer la vis de mise au point.(9)