

Recommandation: ne pas omettre, dans le cas où les documents présenteraient une certaine épaisseur (couvertures de livres, montres etc), de corriger cette épaisseur en manoeuvrant le levier (5) de façon à amener l'index (6) devant les graduations correspondant à l'épaisseur du document.

Il est à remarquer que la restitution des documents reproduits sur le négatif s'obtient avec une grande facilité dans tous rapports d'agrandissement en replaçant le négatif obtenu, même, au besoin, sans qu'il soit sec, gélatine en dessous, dans le châssis reproducteur, avec l'éclairage par la lanterne.

Rappel: la reproduction agrandie de petits documents (identité, tête dans un groupe, etc) s'effectue par le procédé inverse, c'est-à-dire en plaçant la surface sensible sur le plateau de l'agrandisseur et le document dans le châssis passe-vues, qui sera éclairé par le dispositif à lumière rasante (voir page 3).

#### - EMPLOI DU CHÂSSIS MICROFILM -

Pour utiliser le châssis "Microfilm", il faut d'abord enlever les 2 gouttières 1/2 rondes placées de chaque côté du porte-châssis de l'Aggrandisseur "PRIOX". Ces gouttières sont tenues par 4 vis. Le châssis Microfilm se glisse alors facilement dans l'agrandisseur.

##### Chargement du châssis.

Il est recommandé d'utiliser de préférence un film de 35 m/m spécial tel que, par exemple, le "Kodak Microfilm" émulsion à l'intérieur vendu en bobines de 30 mètres.

1°- Le châssis étant retourné et reposant sur ses pieds caoutchoutés, enlever le carter opposé au bouton d'entraînement, y placer la bobine vierge, puis retourner le châssis qui reposera ainsi sur ses deux carters.

2°- Enlever le couvercle du couloir en faisant pivoter les 3 barrettes de fermeture, prendre le bout du film, en couper les 2 coins avec des ciseaux et en plier le bout à environ 1 cm de l'extrémité. Introduire le bout du film ainsi préparé dans la fente de la bobine réceptrice tout en tournant le bouton d'entraînement. Dès qu'on a senti l'entraînement se faire, remettre le couvercle du couloir en place et fermer les 3 barrettes.